

# Rely+On™ Virkon™ disinfezione di alto livello

## Composizione:

Complesso di bis(perossimonosolfato) bis(solfato) di penta potassio, coformulanti, eccipienti, leggera profumazione.

Prodotto in polvere e solubile in acqua di rete a freddo.

## Descrizione e proprietà

**Rely+On™ VIRKON™** è un **disinfettante di alto livello** particolarmente indicato ogni qualvolta vi sia bisogno di un efficace controllo della diffusione di infezioni: in **10 minuti** di tempo di contatto, ottiene la distruzione fisica di microrganismi patogeni di **oltre 500 ceppi di origine virale, batterica e fungina**.

**Rely+On™ VIRKON™** è registrato presso Ministero della Salute come PMC n.16765

Ideale in tutti gli **ambienti che richiedono alti standard di igiene**. Testato **su ogni tipo di superficie**, viene applicato per la disinfezione dei piani di lavoro, di attrezzature, di macchinari, di ambienti, di oggetti che non temono l'acqua, di indumenti e tessuti.

## Confezioni:

Formato da 1 kg, equivalente a 100 litri di soluzione disinfettante attiva.



## Disinfezione superfici dure

1. **aggiungere 10 g di Rely+On™ Virkon™ per ogni litro di acqua** di rete a temperatura ambiente (1%)
2. al termine dell'effervescenza (max 2 min), **applicare con qualsiasi tecnica** sulle superfici:

- con lance a pressione o nebulizzatori assicurarsi che la superficie venga ben bagnata. Resa da verificare per ogni dispositivo, si stimano **100 - 200 ml/m<sup>2</sup>**
- con generatori di nebbia secca, costituire una soluzione 1:20, 50g per litro di acqua, di norma 1 litro di soluzione copre 1000 m cubi (**1 ml/mc**).

3. dopo **10 minuti**, **Rely+On™ Virkon™** avrà neutralizzato i patogeni presenti.

In locali nebulizzati, è possibile accedere non appena la nebbia in sospensione svanisce → tempi minimi di attesa.

La soluzione è efficace per circa 5-7 giorni, finché rimane rosa.

*AVVERTENZE Su materiali delicati come RAME, OTTONE, LAMIERA ZINCATA, MARMI LUCIDI e SUPERFICI LUCIDE è altamente consigliato risciacquo con acqua pulita o panno in microfibra umido.*

*Al termine di ogni trattamento eseguire breve ciclo di pulizia del macchinario con acqua pulita.*

**Disinfezione indumenti, tessuti, stracci, tute protettive, mascherine:** immergere in soluzione 1% per 10 minuti; risciacquare prima in acqua tiepida, poi in acqua fredda.

## Disinfezione liquidi organici:

direttamente in polvere su fluidi organici quali per esempio sangue o altri residui organici. Attendere fino al termine dell'effervescenza, ricoprire con acqua, attendere 5 minuti e rimuovere.